

HOUDT UW HOTRONIX® AIR FUSION IQ™ & DUAL AIR FUSION IQ™ IN GOEDE CONDITIE MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES

GEbruik VAN DE PERS

- Gebruik geen hefinstrument om de pers uit de doos te tillen
- Zorg er bij de montage voor dat het luchtfilter aan de achterzijde van de pers niet beschadigd raakt
- De pers of de standaard moet in beide horizontale assen waterpas staan. Gebruik hiervoor een waterpas
Als de pers ongelijk is, kan de hoogte bij de voeten worden aangepast
- Lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing van de pers (en de compressor)
- Gebruik uw eigen voeding, gebruik geen verlengkabels en meerdere stekkers
- Benodigde druk: 7,6 - 8,3 bar
- Gebruik ofwel een blauwe luchtslang met US standaard schroefdraad voor de aansluiting van de compressor (gemaakt door STAHL'S) of de aansluitnippel die wordt geleverd en sluit de pers aan op de standaard EU-slangkoppeling

ONDERHOUD VAN DE PERS EN COMPRESSOR

Tips voor een onderhoudsarme werking

- Let op de instelling van de maximale druk
- Afdekplaat / verwarmingsplaatbeschermkap is aanbevolen om de warmteplaat te beschermen
- Snelle glijpadbeschermer aanbevolen om de rubberen mat op de onderste plaat te beschermen
- Versleten siliconen mat vervangen

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Condenswaterafscheider op de pers controleren, indien nodig condenswater aftappen
- Controle van de functies en instellingen; Ga niet verder werken met het apparaat als het beschadigd is of slecht functioneert, neem dan contact op met uw dealer

WEKELIJKS ONDERHOUD

- Controle van het oliepeil van de compressor
- Reiniging van de oppervlakken en het werkgebied
- Veeg de beschermhoezen af met een vochtige doek

MAANDELIJKS ONDERHOUD

- Condenswater uit de drukregelaar van de compressor aftappen
- Condenswater uit de compressortank aftappen
- Pneumatische aansluitingen, schroefverbindingen en elektrische componenten van de persluchttoevoer controleren
- Reinig de compressor van stof en vuil
- Als de verwarmingsplaat vuil is, maak hem dan schoon met verwarmingsplaatreiniger en heating eraser

JAARLIJKS ONDERHOUD

- Olieverversing op de compressor
- Inspectie van het luchtfilter en de drukregelaar van de compressor zorgen ervoor dat het blootliggende hefinstrument wordt gesmeerd
- Controleer de warmteplaat op koude plekken, controleer de kalibratie, zie de handleiding.

Meer informatie over Hotronix? Ga naar www.dimix.com